

## Cameră de bord Sanlu

### Manual de utilizare



#### Sursa de putere:

Două moduri de funcționare:

a) Cu baterie Li-ion încorporată.

Camera poate fi pornită apăsând butonul de pornire/oprire (10). Apăsați pentru a opri butonul (10) în mod repetat și țineți apăsat timp de 3 secunde.

Încărcare: conectați cablul miniUSB. Până când bateria nu este complet încărcată, indicatorul se aprinde roșu, se stinge după încărcare.

b) Conectat la bricheta mașinii

Camera pornește automat înregistrarea când mașina este pornită, se oprește și salvează ultima înregistrare făcută. Condiția pentru aceasta este ca bricheta să fie sub curent în timpul porniri mașini și să nu fie sub curent după oprirea mașini. Dacă bricheta este sub curent continuu, atunci camera trebuie oprită manual, deconectați adaptorul de la brichetă

#### Piese de produs:

1. intrare mini USB
2. Intrare card SD/MMC
3. Difuzor
4. Element de fixare
5. Microfon
6. Lentila obiectiv
7. Comutator ON/OFF
8. Display LCD
9. Butonul Meniu
10. Butonul Jos
11. Buton sus
12. Butonul de mod

#### Caracteristici:

Butoanele de control sunt situate pe partea laterală a dispozitivului.

#### Mod cameră:

Puteți alege dintre patru vizualizări ale camerei folosind săgețile de pe pagină.

1. Cameră de înregistrare a rutei
2. Camera pentru habitacul
3. Cameră traseu/habitacul
4. Cameră de marșarier

### Setări

Apăsând scurt butonul de meniu, puteți accesa setările video. Prin apăsarea butonului de mod poți ieși din setări. În setări, puteți folosi butoanele sus/jos pentru a comuta între opțiuni și atât Utilizați butonul OK pentru a selecta setarea dorită.

### Accesorii:

- Cameră de bord
- Cameră de marșarier
- Încărcător USB pentru brichetă
- Șuruburi de fixare
- Camera recorder



### AVERTIZARE:

Protejați lentila de zgârieturi. Nu conectați camera la niciun alt dispozitiv decât USB – se poate defecta camera sau alte daune materiale pot apărea. Ecranul LCD cu grijă rotiți pentru a evita deteriorarea. Protejați camera de coliziuni. La fixare, degresați suprafața pe sticlă și verificați că înregistrarea este corectă și asigurați-vă pentru a preveni căderea camerei.

### Garanția nu se aplică

- Pentru uzura naturală a componentelor care apare în timpul utilizării regulate.
- Pentru defecțiuni rezultate din întreținerea necorespunzătoare (de exemplu, curățare, depozitare etc.).
- Pentru defecțiuni cauzate de condiții externe (de exemplu, efecte climatice, mediu cu praf etc utilizare prevăzută etc.).
- Căderea produsului, lovirea sau accidente mecanice cauzate de alte accidente pentru leziuni.
- Utilizare necorespunzătoare, supraîncărcare, instrumente și piese suplimentare neadecvate pentru defecțiunile care apar în timpul utilizării.