

Radio auto Bluetooth cu Telecomandă și Telefon hands-free

Dragă client!

Mulțumesc, că ați ales produsul nostru. Avem încredere, că dispozitivul achiziționat va funcționa continuu spre satisfacția ta. Vă rugăm ca înainte de a utiliza dispozitivul să citiți instrucțiunile de utilizare!

IMPORTANT!

Dacă mașina este expusă la lumina directă a soarelui, unde se generează căldură crescută în mașină, trebuie răcirea dispozitivului înainte de utilizare.

Dacă mașina dumneavoastră este într-un loc rece pentru o perioadă lungă de timp, înainte de folosire mai întâi porniți mașina, astfel încât temperatura internă să fie potrivită pentru dispozitiv. Nu puneți obiecte metalice (șuruburi, monede, unelte) și alte piese pe dispozitiv. Instalația faceți conform desenului de comutare, sau cereți ajutor profesional. Unitatea recunoaște formatul muzici MP3/WMA, nu descărcați imagini sau videoclipuri deoarece dispozitivul nu le poate reda.

Bluetooth (opțional)

Dacă ați ales „dispozitivul nostru Bluetooth, împerecherea faceți în modul următor de mai jos.

1. Porniți radioul auto (1)
2. Porniți dispozitivul care urmează să fie asociat (de exemplu, telefonul inteligent.) asigurați-vă că aparatul să fie vizibil pentru dispozitivul Bluetooth.. (setări Bluetooth pentru smartphone)
3. Efectuați căutarea pe dispozitivul dumneavoastră (smartphone)
4. Activați conexiunea bluetooth a noului dispozitiv. (dacă este necesar parolă pentru a stabili legătura atunci una dintre următoarele utilizați: 1234 sau 0000)


Important!

Pentru unele dispozitive (de exemplu, smartphone), poate fi necesară activarea serviciilor Bluetooth de exemplu: „Sunetul dispozitivului, și/sau pentru a activa „Audio media”, cea ce dispozitivul la setările bluetooth se poate face.

RADIO MP3/USB


Imaginea este doar pentru referință, amplasarea butoanelor de operare pot fi schimbate.

FAȚA



1. Comutator principal „MODEL” (Bluetooth opțional)
2. BAND schimbare „BAND”
3. Căutare stație, înainte și înapoi rapid
4. Volum sau alegere funcțională
5. Buton de selecție multifuncțional SEL
6. Butoane de stocare „1,2,3,4,5,6”
7. Afișare
8. Slot pentru card SD
9. conector USB
10. Senzor IR

Telecomandă



1. Pornire
2. Selectarea modului
3. Volumul +
4. Volumul -
5. Buton de selecție multifuncțional SEL
- 6, 7, 8, 9, 10, 11: Butoane numerice
12. Dezactivare
13. Caută A P S
14. Setarea sunetului DSP
15. Căutare stație, rapidă înainte și înapoi rapid
16. Căutare stație, rapidă înainte și înapoi rapid
17. Schimbarea benzii
18. Selectarea serviciului
19. LOUD
20. Mono&Stereo
21. Opriți

Ghid de instalare

Instalarea unității principale

1. Așezați suportul în locașul rezervat acestui scop în mașină, apoi îndoțiți agrafă de birou, astfel încât titularul să fie imobil în ea.
2. Conectați cablurile de alimentare și difuzoare, atașați piesa de montare la mașină.
3. Introduceți cablul antenei și introduceți playerul în suport, cu grijă potriviți piesa de montare și continuați să rămân nemișcat în suport.

Ghid de instalare

Galben (fir de memorie): conexiunile pozitive sunt 12V tensiune constantă

Roșu (linie de alimentare): 12V tensiune comutată (comutator de aprindere)

Negru: Corp

Conexiune difuzor: Acest dispozitiv este un difuzor cu impedanță Q „4-8” poate fi conectat.

