

Detector radar V7
Instrucțiuni de utilizare

- Utilizarea acestui dispozitiv nu asigură conducerea fără accidente pentru șoferii și pasagerii acestora. Acesta este folosit doar pentru a avertiza șoferii când este detectat un radar.
- Nu încercați să modificați setările în timpul conducerii, deoarece acest lucru poate provoca un accident de circulație.
- Tensiunea de alimentare trebuie să fie de 12V.
- Nu așezați produsul într-un mediu umed, sărat sau uleios sau unde există riscul de electrocutare ne poate amenința. Nu așezați produsul pe tabloul de bord pentru o perioadă lungă de timp când temperatura este ridicată.
- Nu dezasamblați dispozitivul. Vă rugăm să utilizați accesoriile furnizate împreună cu produsul, pentru a evita daune neprevăzute.
- Se așteaptă ca șoferii și toți utilizatorii să o facă să fie luate în timpul utilizării produsului ține seama de avertismente, și respecta legile in vigoare!

Conținutul pachetului:

- detector radar
- cablu de alimentare
- tampon adeziv

Caracteristici:

- +: apăsați butonul pentru a crește volumul
 - M: puteți comuta între modul oraș și autostradă
 - -: utilizați acest buton pentru a reduce volumul.
- Produsul are o funcție de stocare automată implicită pentru toate setările.
Setare implicită pentru noul produs:
- volumul este la maxim
 - ecranul este cel mai luminos
 - este în modul autostradă

Mod oraș: indică semnale în mișcare în modul oraș. Apăsați butonul + semnalul sonor din 10 în 10 secunde pentru raportare, și resetează la valoarea implicită, când semnalul de mișcare dispărea.

Mod autostradă: aceasta este setarea implicită. Specificația de mai sus este starea actuală de utilizare de bază poate fi modificat.

Alimentare pornire/oprire	Conectați cablul de alimentare la încărcătorul brichetei și porniți motorul. Conectați celălalt capăt la dispozitiv și acesta se va porni.
Produs pornire/oprire	Dacă îl puneți, veți auzi un semnal sonor „Dispozitivul radar GPS a pornit, detectează cu succes semnalele radar”
Conexiune PND	După conectarea mini Usbului cu două capete la detectorul radar și la GPS, detectează cu succes semnalele radar
modul de raportare text	Când detectorul radar recunoaște înregistrarea, sau mobil semnale vitezometru, oferă informații textuale.

mod PND	Când detectorul radar recunoaște fix sau mobil semnale vitezometru,, transmite automat semnale și vizuale dă sens.
Setarea sunetului	Apăsați scurt comutatorul pentru a regla volumul. Volumul are opțiuni ridicate, medii și scăzute.
Mod de primire	Apăsați scurt butonul pentru a comuta între modul oraș și între modul autostradă.
Modul oraș	În modul oraș dispozitivul primește și semnale din diferite surse percepe procesul îl analizează automat raportare, care este potrivit pentru a o repara sistemul măsurare cuprinzătoare a vitezei orașului.
Mod autostradă	Produsul raportează de fiecare dată când semnalul este ridicat primește cu sensibilitate.



Érzékelő ----- Senzor

Tartókonzol ----- Suport de sprijin

Városi-autópálya üzemmód ----- Mod de funcționare oraș- autostradă

képi és hangos jelentések ----- Rapoarte vizuale și audio

a készülék teste ----- Corpul dispozitivului

radardetektor szoftver ----- Software pentru detector radar